

Link do produktu: <https://audiowow.pl/rura-tunelu-bass-reflex-jantzen-audio-70mm-051-0036-900068-p-1586.html>



Rura tunelu Bass Reflex Jantzen Audio 70mm 051-0036 (#900068)

Cena	153,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	051-0036

Opis produktu

Rura tunelu bass-reflex Jantzen Audio prosty Ø 70 mm x 200 mm (051-0036) (#900068)

Prosta rura bass-reflex Jantzen Audio o średnicy wewnętrznej 70 mm i długości 200 mm (kod: 051-0036). Podstawowy element modułowego systemu, kompatybilny z kołnierzami wygładzającymi Jantzen. Niezbędny do odpowiedniego dostrojenia obudów kolumn DIY.

Opis produktu:

Wysokiej jakości prosta rura bass-reflex (tzw. *Straight port*) duńskiej marki **Jantzen Audio**, o średnicy wewnętrznej 70 mm oraz długości bazowej 200 mm. Model **051-0036** stanowi podstawowy, centralny element modułowego systemu wentylacji obudowy głośnikowej, umożliwiający precyzyjne zestrojenie częstotliwości rezonansowej układu.

Modułowość i dopasowanie do własnych potrzeb Rura jest w pełni kompatybilna ze specjalnymi profilowanymi kołnierzami (zewnętrznymi i wewnętrznymi) z serii Jantzen Audio 70 mm (np. z kołnierzami 051-0030 i 051-0028). Można używać jej jako samodzielnego, prostego portu lub połączyć z "trąbkami", tworząc zaawansowany tunel eliminujący turbulencje i świsty. Jeśli projekt wymaga krótszego strojenia, rurę z tworzywa sztucznego można z łatwością dociąć na pożądany wymiar za pomocą prostej piły lub brzeszczotu.

Wytrzymała konstrukcja Element wykonany jest z twardego, czarnego tworzywa formowanego wtryskowo. Ścianki portu posiadają odpowiednią grubość, co zapobiega powstawaniu rezonansów własnych rury podczas mocnego uderzenia basu.

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** Jantzen Audio (Dania)
- **Kod produktu:** 051-0036
- **Typ elementu:** Rura prosta (Straight port part)
- **Średnica wewnętrzna tunelu:** 70 mm
- **Długość rury:** 200 mm
- **Kolor:** Czarny
- **Materiał:** Tworzywo sztuczne formowane wtryskowo

Ważna uwaga montażowa: Elementy formowane wtryskowo mogą posiadać minimalne tolerancje wymiarowe. Przy budowie kolumny zawsze wycinaj otwory opierając się na fizycznych pomiarach otrzymanych elementów. Jeżeli planujesz łączyć rurę z kołnierzami, dla pełnej szczelności akustycznej zalecamy sklejenie elementów (np. klejem do twardego PCV).