

Link do produktu: <https://audiowow.pl/tunel-bass-reflex-jantzen-audio-70mm-dlugosc-400-mm-dwa-zaokraglenia-051-0052-p-1583.html>



Tunel Bass Reflex Jantzen Audio 70mm długość 400 mm (dwa zaokrąglenia) 051-0052

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	051-0052

Opis produktu

Zestaw tunelu bass-reflex Jantzen Audio prosty Ø 70 mm x 400 mm (051-0052)

Trzyczęściowy, prosty zestaw portu bass-reflex Jantzen Audio o średnicy 70 mm i długości rury 400 mm (kod: 051-0052). Komplet zawiera profilowane zakończenia (kołnierze) redukujące turbulencje powietrza. Idealny do projektów DIY oraz modyfikacji kolumn głośnikowych.

Opis produktu:

Wysokiej jakości 3-częściowy zestaw portu bass-reflex uznanej duńskiej marki **Jantzen Audio**. To niezwykle dopracowane rozwiązanie akustyczne, zaprojektowane z myślą o profesjonalnych konstruktorach kolumn DIY oraz osobach budujących lub modyfikujących obudowy głośnikowe.

Model **051-0052** to prosty zestaw portu (Straight port set). Składa się z prostej rury o długości 400 mm oraz dwóch specjalnie profilowanych zakończeń o średnicy 70 mm. Aerodynamicznie zaokrąglone kołnierze (flares) skutecznie wygładzają przepływ powietrza tłoczonego przez głośnik. Dzięki temu radykalnie minimalizują turbulencje i eliminują słyszalne świsty (tzw. "chuffing"), pozwalając uzyskać głęboki, czysty i doskonale kontrolowany bas.

W skład zestawu (3 elementy) wchodzi:

- Rura prosta o długości 400 mm (część #900067) 051-0036
- Profilowany kołnierz zewnętrzny o średnicy 70 mm (część #900068) 051-0030
- Profilowany kołnierz wewnętrzny o średnicy 70 mm (część #900066) 051-0028

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** Jantzen Audio (Dania)
- **Kod produktu:** 051-0052
- **Typ portu:** Prosty (Straight port set)
- **Średnica tunelu:** 70 mm
- **Długość prostej rury:** 400 mm

-
- **Materiał:** Tworzywo sztuczne formowane wtryskowo

Ważna uwaga montażowa: Ponieważ wszystkie produkty z serii portów bass-reflex (w tym model 051-0052) są formowane wtryskowo, mogą na nich występować minimalne tolerancje wymiarowe. Producent (Jantzen Audio) zdecydowanie zaleca, aby nie wycinać otworów montażowych w obudowie na podstawie samej specyfikacji. Otwory należy wycinać dopiero po fizycznym otrzymaniu produktu i zmierzeniu rzeczywistej średnicy kołnierza.